

Počítací váha OHAUS Ranger

1. Základní pokyny :

1. Váha musí být umístěna na pevnou podložku a ustavena do roviny dle vestavěné vodováhy. Musí stát pevně na všech 4 nohách.
2. Váha je vybavena vnitřní napájecí baterií. V případě vybití baterie je třeba připojit zezadu napájecí síťový kabel.
3. Zapnutí váhy se provede stisknutím a podržením Tlačítka **On/Zero** na levém horním rohu klávesnice. Při zapnutí musí být váha nezatížená.

2. Nastavení nuly (pokud je potřeba):

Váha nastavuje nulu automaticky pomocí stisknutí tlačítka **On/Zero**, po jeho stisknutí se na displeji zobrazí „0,0000“.

3. Nastavení TARY (vážení čisté hmotnosti obsahu bez hmotnosti přepravní bedýnky):

Položte prázdnou bedýnku KLT na váhu.

Stiskněte tlačítko **TARE**. Váha si uloží hmotnost bedýnky do paměti a vynuluje displej.

Po sejmutí bedýnky ukazuje váha na levém displeji „WEIGHT“ mínusovou hodnotu.

TARA zůstává uložena. Nyní lze pokládat na váhu plné bedýnky KLT a odečítat z displeje čistou hmotnost obsahu. (NETTO)

TARU vymažete stisknutím tlačítka **TARE** při nezatížené váze.

4. Přejít na počítání kusů:

Položte známý počet kusů na váhu (např. 10 kusů)

Zadejte známý počet ks na číselné klávesnici (vytisknout 10).

Potvrďte tlačítkem **Sample**.

Nyní váha přešla do počítacího režimu:

- Levý horní displej - *celková hmotnost*
- Pravý horní displej - *hmotnost 1ks*
- Spodní displej - *počet ks*

Parametry vah:
Váživost / přesnost:

15 kg / 0,2 g

30 kg / 0,5 g

Lze na váhu pokládat bedýnky se stejným obsahem a odečítat na displeji počet kusů.

Minimální hmotnost sestavy vzorků je 60 gramů. Čím větší známý počet kusů položíte na váhu a zadáte na klávesnici, tím bude výpočet hmotnosti 1 kusu přesnější a váha bude přesněji počítat. Důsledně dbejte na správně spočítaný známý počet kusů, který zadáte na klávesnici. Neboť tam může vzniknout největší chyba, která následně výrazně ovlivní přesnost v počítání kusů.

Ukončení počítacího režimu (vymazání jednotkové hmotnosti):

Pro ukončení počítacího režimu stiskněte klávesu **C**

Obecný postup:

Nastavit TARU --> Položit známý počet kusů --> Přejít do počítacího režimu a počítat --> Ukončit počítací režim --> Vynulovat TARU